


# WB BC43K



No.	ID zboží	Název
1	WBBC43KV001	Úhlový převod
2	WBBC43KV002	Strunová hlava
3	WBBC43KV003	Deflektor
4	WBBC43KV004	Držák deflektoru
5	WBBC43KV005	Podložka
6	WBBC43KV006	Nůž na strunu
7	WBBC43KV007	Objímka
8	WBBC43KV008	Podložka
9	WBBC43KV009	Šroub
10	WBBC43KV010	Podložka
11	WBBC43KV011	Spodní díl deflektoru
12	WBBC43KV012	Tuba
13	WBBC43KV013	Pouzdro hřídele
14	WBBC43KV014	Hřídel
15	WBBC43KV015	Pouzdro
16	WBBC43KV016	Madlo ovládání
17	WBBC43KV017	Miska spojky
18	WBBC43KV018	Kryt spojky
19	WBBC43KV019	Gumová příruba
20	WBBC43KV020	Kryt spojky
21	WBBC43KV021	Gumová příruba
22	WBBC43KV022	Držák spojky
23	WBBC43KV023	Objímka
24	WBBC43KV024	Podložka
25	WBBC43KV025	Šroub
26	WBBC43KV026	Těsnící kroužek
27	WBBC43KV027	Segerovka
28	WBBC43KV028	Segerovka
29	WBBC43KV029	Segerovka
30	WBBC43KV030	Segerovka
31	WBBC43KV031	Ložisko
32	WBBC43KV032	Šroub
33	WBBC43KV033	Vrchní držák řidítek
34	WBBC43KV034	Střední držák řidítek
35	WBBC43KV035	Spodní držák řidítek
36	WBBC43KV036	Šroub
37	WBBC43KV037	Objímka
38	WBBC43KV038	Držadlo

No.	ID zboží	Název
39	WBBC43KV039	Šroub
40	WBBC43KV040	Podložka
41	WBBC43KV041	Křídlová matice
42	WBBC43KV042	Šroub
43	WBBC43KV043	Motor
44	WBBC43KV044	Popruh
45	WBBC43KV045	Podložka
46	WBBC43KV046	Šroub
47	WBBC43KV047	Šroub
48	WBBC43KV048	Držák
49	WBBC43KV049	Nůž
50	WBBC43KV050	Podložka
51	WBBC43KV051	Miska nože
52	WBBC43KV052	Madlo
53	WBBC43KV053	Řídítka
54	WBBC43KV054	Lanko plynu
55	WBBC43KV055	Matice
56	WBBC43KV056	Podložka
57	WBBC43KV057	Kryt nože
58	WBBC43KV058	Šroub
59	WBBC43KV059	Miska
60	WBBC43KV060	Imbus
61	WBBC43KV061	Imbus
62	WBBC43KV062	Klíč svíčka
63	WBBC43KV063	Šroubovák
64	WBBC43KV064	Montážní klíč
65	WBBC43KV065	Stahovací pásek
66	WBBC43KV066	Ochranné brýle
67	WBBC43KV067	Vymezovací vložky
68	WBBC43KV068	Matice
69	WBBC43KV069	Matice
A	WBBC43KV00A	Deflektor komplet
B	WBBC43KV00B	Tuba komplet
C	WBBC43KV00C	Řídítka komplet
D	WBBC43KV00D	Spojka komplet
E	WBBC43KV00E	Držák řidítek komplet
G	WBBC43KV00G	Poměrový kanistr